



Erleben Sie die App – jetzt!



Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone und entdecken Sie, wie die ThermoCall App funktioniert.



Übrigens: Die App ist kostenlos. Also gleich downloaden!

Sie können die Funktionen auch ohne Standheizung ausprobieren – lassen Sie sich von den vielen nützlichen Funktionen überzeugen!



Die Webasto ThermoCall App erhalten Sie hier:

- Apple App Store
- Amazon App Shop
- Google Play Store

#### Allgemeine Hinweise:

Das Bedienmodul ThermoCall benötigt für den Betrieb eine SIM-Karte mit ausreichendem Guthaben. Die zuschaltbare Rückmeldefunktion verursacht je nach Vertragstyp SMS-Kosten.

Die ThermoCall App wurde speziell in Verbindung mit dem hier beschriebenen Bedienmodul ThermoCall Version TC4 entwickelt. Für Modelle älter als ThermoCall TC3 ist die App nicht nutzbar.


#### Entwicklung ThermoCall App

Parvis Avini  
© iViNi-Apps  
webasto@iViNi-apps.com

Webasto Fahrzeugtechnik GmbH.  
Jochen Rindt Straße 19  
1230 Wien  
Hotline 0820/400123\*  
Fax: +43 1 604 37 86

\* 10 ct/Min.

standheizung.at





## Die App für Ihre Standheizung: Mehr Komfort geht nicht!

**Via Handy zum warmen Auto – nie war es einfacher und flexibler, eine Webasto Standheizung zu bedienen.**

Goodbye Eiskratzer – willkommen Wohlfühlklima! Die Webasto ThermoCall App bringt Ihnen ganz neue Freiheiten. Mit ihr können Sie Ihre Standheizung jederzeit und von jedem Ort gezielt und komfortabel bedienen.

Sie brauchen nur ein Smartphone und das Bedienmodul ThermoCall, das mit der Standheizung im Auto verbaut wird.



## App ins Warme!

Installieren Sie die ThermoCall App gratis auf Ihrem Smartphone und testen Sie die diversen Funktionen! Die Navigation ist intuitiv und übersichtlich. Im neu strukturierten Menü verwalten Sie bequem Ihre Fahrzeugdaten sowie persönliche Einstellungen. So macht das Bedienen der Standheizung Spaß!

### Sie haben noch kein ThermoCall?

Kein Problem. Auch für die meisten ab Werk eingebauten Standheizungen ist das Bedienmodul nachrüstbar.

### Einsetzbar für alle Fahrzeugtypen!



## Heizen ganz wie Sie wollen!

Das Bedienmodul ThermoCall steht Ihnen in zwei neuen Varianten zur Verfügung:

### ThermoCall Entry

Mit der Einstiegsvariante steuern Sie Ihre Standheizung über An-/Aus-Funktion.

### ThermoCall Advanced

Mit dem Komfortmodell bedienen Sie Ihre Standheizung ganz individuell mit einer Vielzahl an Steuerfunktionen:

- Vorprogrammieren für sieben Tage im Voraus
- Wahl zwischen Heizen, Lüften und Automatik
- Wetteralarm bei ungemütlichem Wetter
- Anzeige Restguthaben auf der ThermoCall SIM-Karte
- Ansteuern mehrerer Fahrzeuge
- Suche des nächsten Webasto Einbaupartners



## Für noch mehr Individualität

Haben Sie Ihre Webasto Standheizung mit dem Zusatzkit „Individual Select“ kombiniert? Dann können Sie über das Bedienmodul ThermoCall Advanced zudem die verschiedenen Vorheizmöglichkeiten anwählen:

- Innenraumvorwärmung
- Gleichzeitige Innenraum- und Motorvorwärmung\*
- Innenraum- und zeitverzögerte Motorvorwärmung\*

\* Fahrzeugspezifisch

